

データ更新方法 (無料)

データ更新に関してご不明な点がございました際は、【ドウシシャ お客様相談室】までお電話ください。商品を一旦お預かりしての弊社でのデータ更新もお電話で承ります。

お問い合わせ先 株式会社ドウシシャ お客様相談室
フリーダイヤル 0120-104-481 【受付時間 9:00～17:00 祝日以外の月～金】

●今回の更新について費用は発生しません。そのための更新方法をご案内します。


取扱説明書11ページの「最新情報に更新するために①」、12ページの「最新情報に更新するために②」をご参照の上、続けて下記手順での更新をお願いします。



製品付属の取扱説明書

1 本製品と同封されている取扱説明書のP11、P12をご覧ください。ソフトウェアのインストールを行い、お手持ちのパソコンの画面に右記のアイコンが出るようにしてください。

※すでに情報更新システムをパソコンにインストールされている方は、**2**よりお進みください。



2 **1** で表示されたアイコンをダブルクリックすると右記のような画面になります。

パーフェクトグローブネオビジョン本体の電源を入れてください。



3 付属のUSBケーブルでパーフェクトグローブネオビジョン本体とお手持ちのパソコンを接続します。パーフェクトグローブネオビジョン本体のLCDスクリーンに「パソコンと接続しました」と表示されます。



4 パソコンの画面に「ご使用のPerfectGlobe(TM)を今すぐ登録してください。」又は、「アカウントが失効しています。更新してください。」と表示される場合は、【**いいえ(N)**】を押してこの表示を消します。

※出ない場合は、**5**にお進みください。



5 ウィンドウの左上にある小さな地球儀マークをクリックし、「**グローブを初期化する**」を選んでください。


※この場合の「グローブを初期化する」とはデータの更新をすることです。

地球儀マーク 「グローブを初期化する」をクリック



6 本当にグローブを初期化しますか?と表示されるので、【**はい(Y)**】を選ぶと初期化が始まります。

(初期化が始まるまでに少し時間がかかります。又、お客様のネットワーク環境によって初期化する時間は異なります。)



7 初期化が完了しましたら、パソコンと本体を接続していたUSBケーブルを抜いてください。自動的にパーフェクトグローブネオビジョン本体が再起動します。右記の画面がLCDスクリーンに表示されるまで電源を切らずにお待ちください。



以上でデータ更新は終了です。