



しゃべる地球儀  
パーフェクトグローブ ジオペディアネクスト

取扱説明書

株式会社 ドウシシャ



使い方

- 1 パーフェクトペンの電源を入れます。
- 2 操作パネルの項目をタッチします。
- 3 次に地球儀または付属の日本地図をタッチします。




電源ボタンの入れ方

パーフェクトペンの電源ボタンを押します。(電源ランプが点きます)

電源ボタンの切り方

電源ボタンをもう一度押します。(電源ランプが消えます)

- ※オートオフ機能付  
パーフェクトペンを約5分間使用しないと自動的に電源が切れます。
- ※ペンが反応しづらい時は、球体の表面に対し少し傾けて(55度ぐらい)タッチしてみてください。
- ※地球儀を移動する時は、アームを持たずに台座(ベース部分)を持って移動してください。(アームを持って移動させると地球儀の球体が外れる場合があります。)



※音量調節、一時停止、リピートの操作ができます。

各部の名称

**前面**

**付属品:日本地図**

操作パネルからパーフェクトペンで項目を選択し、都道府県をタッチすると知りたい日本の情報を学ぶことができます。

**背面**

**電池の入れ方**  
(電池カバーは底面にあります)  
(商品にはあらかじめお試し用電池がセットされています。)

本体の底面にある電池カバーの固定ネジを上図のようにコインなどを使って開けます。

電池カバー

※電池交換の際は、地球儀の表面を傷つけないように注意して下さい。

単3形アルカリ乾電池3本を⊕⊖の向きに注意して入れます。電池カバーを元通りに閉めます。

各パネル



操作パネル【知識】

大陸・州、面積、特徴、首都・中心都市、国・都道府県、国歌、言語、通貨、人口、最高地点、地理、文化・歴史、驚きの事実の13種の知識を学ぶことができます。



操作パネル【比較】

面積、人口の2種のテーマで、2つの国の比較情報を調べることができます。



操作パネル【クイズ】

大陸、首都・中心都市、国、ミックスのジャンルからクイズを楽しむことができます。

## 操作パネル【知識】

### ① 知識

#### 大陸・州

操作パネルの「大陸・州」ボタンにタッチした後、地球儀にタッチすることで、6大陸の名前を知ることができます。

#### 国・都道府県

操作パネルの「国・都道府県」ボタンにタッチした後、地球儀や日本地図にタッチすることで、世界の国々や都道府県の名前を知ることができます。

#### 人口

操作パネルの「人口」ボタンにタッチした後、地球儀や日本地図にタッチすることで、世界の国々や都道府県の人口を知ることができます。

#### 面積

操作パネルの「面積」ボタンにタッチした後、地球儀や日本地図にタッチすることで、世界の国々や都道府県の面積情報を知ることができます。

#### 国歌

操作パネルの「国歌」ボタンにタッチした後、地球儀にタッチすることで、世界の国々の国歌のメロディを聞くことができます。

#### 最高地点

操作パネルの「最高地点」ボタンにタッチした後、地球儀や日本地図にタッチすることで、世界の国々の最高地点や、海の最深地点の情報を知ることができます。

#### 特徴

操作パネルの「特徴」ボタンにタッチした後、地球儀や日本地図にタッチすることで、世界の国々や都道府県の特徴を知ることができます。

#### 言語

操作パネルの「言語」ボタンにタッチした後、地球儀にタッチすることで、世界の国々の言語情報を知ることができます。

#### 地理

操作パネルの「地理」ボタンにタッチした後、地球儀や日本地図にタッチすることで、世界の国々や都道府県の地理情報を知ることができます。

#### 首都・中心都市

操作パネルの「首都・中心都市」ボタンにタッチした後、地球儀や日本地図にタッチすることで、世界の国々の首都や中心都市の名前を知ることができます。

#### 通貨

操作パネルの「通貨」ボタンにタッチした後、地球儀にタッチすることで、世界の国々の通貨単位を知ることができます。

#### 文化・歴史

操作パネルの「文化・歴史」ボタンにタッチした後、地球儀や日本地図にタッチすることで、世界の国々や都道府県の文化・歴史の情報を知ることができます。

#### 驚きの事実

操作パネルの「驚きの事実」ボタンにタッチした後、地球儀にタッチすることで、いろいろな国の驚きの事実を知ることができます。

## 操作パネル【クイズ・比較】

### ② 比較

#### 面積

操作パネルの「面積」ボタンにタッチした後、地球儀上の2つの国や日本地図にタッチすることで、面積の比較情報を知ることができます。

#### 人口

操作パネルの「人口」ボタンにタッチした後、地球儀上の2つの国や日本地図上をタッチすることで、人口の比較情報を知ることができます。

#### 一時停止

タッチすることで説明を一旦停止させます。もう一度タッチすることで再開させます。

#### ボリューム

音量を上げるときは、パーフェクトペンで + (プラス) をタッチします。音量を下げるときは、パーフェクトペンで - (マイナス) をタッチします。

#### リピート

タッチすることで説明をもう一度聞くことができます。

### 仕様

対象年齢	： 5歳以上
商品サイズ	： 約幅293×奥行329×高さ398(mm) パーフェクトペンコード長 約620(mm)
本体重量	： 約1.1kg
使用電池	： 単3形アルカリ乾電池×3本※お試用電池入り
セット内容	： パーフェクトグローブ ジオベディアネクスト本体、取扱説明書

### お手入れと保存

- お手入れに下記の物は使用しないでください。  
石油、磨き粉、シンナー、ベンジン、ワックス、熱湯、粉石けん
- 本体は、乾いた柔らかい布で拭いてください。
- 汚れがひどい場合は、柔らかい布に薄めた中性洗剤をしみ込ませ、固く絞ってから拭き、そのあと必ず乾いた柔らかい布でよく拭き取ってください。
- 化学ぞうきん等を使用の場合は、その注意書きに従ってください。

### アフターサービスについて

このたびは、当社製品をお買い上げいただきましてまことにありがとうございます。品質には万全を期しておりますが、万一不具合や、お気付きの点がございましたら、ご使用にならずに、当社お客様相談室までご連絡ください。

### 製品の保証について

1. この製品には保証書がついています。保証書は販売店にて所定事項を記入してお渡しいたしますので、内容をよくお読みのうえ大切に保存してください。
2. 保証期間はご購入日から1年間です。保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。
3. 保証期間後の修理は、下記のお客様相談室にご相談ください。

その他アフターサービスについてわからないことは、お買い上げの販売店、当社お客様相談室にお問い合わせください。

**株式会社ドウシシャ** [www.doshisha.co.jp](http://www.doshisha.co.jp)  
<http://perfectglobe.net>

お客様相談室	
株式会社ドウシシャ 福井家電カスタマーセンター 〒915-0801 福井県越前市家久町41-1	<b>0120-104-481</b>
【受付時間 9:00~17:00 祝日以外の月~金】	
※ 製品名、型番をご確認のうえ、お電話を頂きますようお願い致します。	
MADE IN CHINA	

### 修理・サービスを依頼する前に

「故障かな?」と思ったときは次の点をお調べください。

症状	主な原因	処置
タッチペンが 使えない	電源ボタンを 押していない。	タッチペンの電源ボタンを 1回押してください。
タッチペンが 使えない	電池が 消耗している。	電池を 交換してください。
電源が入らない		
音声が遅くなり 聞き取りづらい		



故障のときは、ただちに使用をやめて電池を抜き、お買い上げの販売店にこの製品をお持ち込みのうえ修理をお申し付けください。



ご自分での分解や修理は絶対にしないでください。たいへん危険です。

#### プライバシーポリシー

[www.doshisha.co.jp/policy](http://www.doshisha.co.jp/policy)

当社の事業目的である流通サービスにおける新商品・サービスに関する情報のお知らせ並びに商品の発送および関連するアフターサービスのために利用させて頂いております。なお、予め同意を戴かない限り、お客様の個人情報を上記目的以外には利用致しません。

(注) アフターサービスにおいて、サービス会社に委託する場合は個人情報を提示することになりますので、ご了承ください。

P.A.T. For sale in Japan only

## 保証書

製品名：パーフェクトグローブジオベディアネクスト **持込修理**

保証期間	ご購入日	年 月 日
<b>ご購入の日から1年間</b>		
お客様	ご住所 電話	
様	お名前	様

本書は、下記の保証規定(保証書のご使用法)により無料修理を行うことをお約束するものです。ご購入の日から一年以内に万一故障が発生した場合は本書をご提示のうえお買い上げの販売店に修理をご依頼ください。保証書に所定事項の記入または販売店印がない場合は必ず販売店発行の領収書または、その他の購入年月日、店名等を証明するものを合わせてご提示ください。安全点検などのために、写しをとる可能性がある場合は、お客様にご記入いただいた保証書の写しは、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

#### 販売店様へお願い

この保証書は、販売店様が所定事項を記入して効力を発するものですから、必ずご記入ください。

お買い上げ店 住所・店名	電話	印
-----------------	----	---

#### 保証書のご使用法

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意に従って正常な使用状態で故障した場合には、無料修理致します。
2. 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、商品と本書をご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店にご相談ください。
3. ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
4. ご贈呈品等で本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、左記のお客様相談室にお問い合わせください。
5. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
  - (イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷
  - (ロ) お買い上げ後の輸送、落下による故障および損傷
  - (ハ) 火災、塩害、ガス害、地震、風水害、落雷、異常電圧、およびその他の天災地変による故障および損傷
  - (ニ) 本書の提示がない場合
  - (ホ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、或いは字句を書きかえられた場合
6. 本書は日本国内においてのみ有効です。  
This warranty is valid only in Japan.
7. 本書は再発行致しませんので紛失しないよう大切に保存してください。
  - ※ この保証書は、本書に明記した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買い上げの販売店またはお客様相談室にお問い合わせください。
  - ※ お買い上げの販売店またはお客様相談室にご持参いただくに際しての諸費用は、お客様にてご負担願います。またお買い上げの販売店と当社間の運賃諸掛りにつきましては、輸送方法によって、一部ご負担いただく場合があります。